

音声入り目覚まし時計

## 取扱説明書

止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き

見やすいデジタル表示

カレンダー表記機能

LEDバックライト付

時間表示機能

このたびは目覚まし時計をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この説明書・注意書をよくお読みになり正しくお使いください。また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。

### ■各部の名称



▼ ボタンを押すと、アラーム音が流れます。

▲ ボタンを押すと、「日付」→「時分」→「西暦」の順番で表示が循環します。もう一度押すとストップして、「時分」だけの表示にもどります。

### ■仕様

時刻表示：字、分（12時間制、又は24時間制）

精 度：平均月差 ±60 秒以内

カレンダー表示：年、月、日

アラーム：3つまで時刻設定。スヌーズ機能付き（5分間隔/3回）

一回押したら完全 STOP

仕様電池：単4形乾電池 ×3本（商品には同梱していません）

### ■バックライト

スヌーズ/ライトボタンを押すと、バックライトが点灯し（約10秒間）、暗い場所でもはっきり見ることができます。

※バックライトの使用頻度が高いと電池の寿命が極端に短くなる場合があります。

### ■ライトアップケーブル付き

本製品の付属ケーブルを、時計の側面に差し込み、もう一方のUSB端子をPC等につなげ電源を取るとバックライトが常に点灯（ライトアップ）します。

差し込み口  
(左側面)



### ■ご使用上の注意

- 本商品はお買い上げ時、本体液晶部分に保護シールが貼られています。ご使用前に、保護シールをはがしてください。
- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「激しい振動のある場所」でのご使用や保管および「強いショック」を避けてください。
- 電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、以下のようなところではご使用しないでください。
  - ・暖房器具の近くや直射日光のあたる場所。
  - ・浴室などの湿気の多い場所。
  - ・静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 以下のようなところには本機を置かないでください。
  - ・テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
  - ・時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど。
- 静電気により一時的に液晶の点滅していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- 本機は絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」で拭き取るようにしてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油やアルコール類では、絶対に拭かないでください。